

2025년 3월 19일 양극재 표면 크랙 발생 보고서

불량명			양극재 표면 크랙 발생		Customer	
제품 현황	제품명	YP-250		작업 이력	작업일	2025. 03. 19.
	발생공정	건조 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	20250319-01			발생 설비	EQP-DRY-2L-003
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 19. 14시 30분 경			건조 온도 설정값을 조정하고, 건조 시간을 늘려 수분 증발 속도 조절.		
발생현상	건조 후 양극재 표면에 미세한 크랙 발생. 육안으로 확인됨.					
발생원인	건조 온도 설정 오류로 인해 급격한 수분 증발 발생.					

건조 온도 및 시간 변경 내역

건조 온도 설정값 250°C에서 230°C로 변경. 건조 시간 30분 증가.

