

# 전해액 침투 불량 발생 보고서

| 불량명      |                                           |              | 전해액 침투 불량 |                                            | Customer |               |
|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------|----------|---------------|
| 제품<br>현황 | 제품명                                       | PB-A101      |           | 작업<br>이력                                   | 작업일      | 2025. 04. 16. |
|          | 발생공정                                      | 전해액 주입 공정    |           |                                            | 발생공정     | 2 Line        |
|          | LOT No                                    | 20250416-001 |           |                                            | 발생 설비    | EQP-2L-0037   |
|          | 불량수량                                      | 50           |           |                                            | 작업자      |               |
|          |                                           |              |           |                                            | 관리자      | 김민지           |
| 발생원인 파악  |                                           |              |           | 대책 / 제품 처리사항                               |          |               |
| 발생시간     | 2025. 04. 16. 14시 30분                     |              |           | 노즐 청소 주기 단축 및 청소 방법 개선. 압력 센서 데이터 모니터링 강화. |          |               |
| 발생현상     | 전해액 주입 후 Cell 내부 침투 불량 발생. Cell 성능 저하 예상. |              |           |                                            |          |               |
| 발생원인     | 주입 노즐 막힘으로 인한 주입 압력 불균일. 노즐 청소 미흡.        |              |           |                                            |          |               |

## 침투 불량 Cell 성능 테스트 결과

---

Cell 내부 침투 여부 확인 결과, 일부 Cell에서 전해액 침투가 미흡함. 침투 부족 Cell은 성능 테스트 진행 예정.

